




— MANUAL DE INSTRUCCIONES

Español

CONTENIDO DE LA CAJA

1 - Cerradura inteligente
Golden Shield Alarm.

2 - Placas de fijación.



3 - Mandos a distancia.



4 - Transformador USB 5V.



5 - Tornillería para la instalación.



6 - Plantilla adhesiva instalación.



7 - 4 baterías AA / 1 batería 12V.



1

DATOS TÉCNICOS

CERRADURA:

Medidas: 175 x 95 x 35mm..

Peso neto: 1kg.

Alarm: 95dB.

Frecuencia: 2.4 Ghz.

Temperaturas: -20°C hasta 70°C.

Humedad: 25% hasta 80%.

MANDO A DISTANCIA

Medidas: 6 x 2.5 x 1cm..

Peso: 30g.

Frecuencia: 2.4 Ghz.

Batería: 3V litio CR2032.

Distancia: hasta 10m.

CAPACIDAD ANTIRROBO

Apertura con violencia

Apertura tecnológica

Apertura sistema resbalón

Apertura con ganzúa

Antibumping

SISTEMAS APERTURA CIERRE

- Mediante los mandos a distancia.
- Mediante el botón negro exterior en la cerradura para apertura y cierre.
- Cierre automático: la cerradura se cerrará sola a los 30 segundos cuando el electroimán detecte el imán del cerradero. (Esta opción se puede desactivar con el botón **rojo**).
- Modo de seguridad: cuando las baterías estén casi agotadas, la cerradura se abrirá automáticamente.
- Desde el exterior, perforando con una broca pequeña y accediendo directamente al motor "tomando las coordenadas durante la instalación".

SISTEMA INALÁMBRICO DE SEGURIDAD

La cerradura se abre y se cierra con los mandos enlazados, utiliza una frecuencia corta indescifrable de alta seguridad. También se puede controlar la cerradura con la app mediante nuestro kit de conexión smart.

DURACIÓN DE LAS BATERÍAS

Duración entre 10 - 12 meses, dependiendo de la capacidad de las baterías y uso de la cerradura.

PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1- Definir la posición de la cerradura en la parte interior.
- 2- Colocar la placa de fijación B en el marco alineada (puede ser necesario modificar el marco).
- 3- Atornillar la placa de fijación A en la puerta empleando los tornillos.
- 4- Fijar la cerradura a la placa de fijación A.
- 5- Insertar baterías AA y 12V.
- 6- Enlazar mandos con la cerradura (ya enlazados por defecto).
- 7- Comprobar funcionamiento de los mandos desde el interior.
- 8- Comprobar que no haya roces al abrir y cerrar la puerta.



GUARDAR LAS COORDENADAS PARA LA APERTURA DE EMERGENCIA, PODRÁS TALADRAR Y REALIZAR LA APERTURA DIRECTAMENTE DESDE EL ROTOR DEL MOTOR.

ENLACE MANDO A DISTANCIA

- 1- Prepare todos los mandos a enlazar antes de empezar.
- 2- Mantener pulsado el botón exterior negro hasta que se encienda el led rojo y soltar.(El LED rojo se mantendrá encendido durante el proceso de enlace de los mandos).
- 3- Con el led en rojo , debes presionar un botón de cada mando que quieras enlazar, una vez que presiones el botón del mando se deberá encender el LED de la cerradura en azul y emitir un pitido al mismo tiempo, esto significa que el mando ya está enlazado y debes presionar otro botón de otro mando que quieras enlazar.
- 4- Tras enlazar todos los mandos, la cerradura emitirá un último pitido para indicar que el proceso de enlace ha finalizado.

DESVINCULAR UN SOLO MANDO

Para desvincular el mando deseado de la cerradura sin necesidad de tener que desvincularlos todos, debes presionar el botón exterior hasta que se encienda el LED rojo, después presiona el botón negro que encuentras al abrir la tapa de las pilas y seguidamente pulsa el mando que quieras desvincular, sonará y se encenderá el Led en azul, posteriormente esperar a que se apague el LED **rojo** y la cerradura emita un pitido, y ese mando quedará desvinculado.



Sólo de podrán vincular los mandos de la marca **Golden Shield**.

RESETEAR CERRADURA

En el caso de pérdida de algún mando, debes de resetear la cerradura para que el mando perdido quede inservible. Abra la tapa de las baterías y presione el botón negro del interior unos segundos hasta que parpadee el LED **rojo** y emita unos pitidos, entonces se habrá reseteado la cerradura al completo. (Deberá enlazar de nuevo los mandos).

SISTEMA DE ALARMA

Este sistema de alarma es inteligente porque solamente se activa cuando la cerradura esté cerrada, y sonará cuando la puerta sea **fuertemente golpeada**.

Este sistema de alarma se alimenta con una pila de 12V, evitando el uso de las pilas AA. La alarma sonará durante 1 minuto, al mismo tiempo parpadeará el LED rojo de la cerradura. Dejará de sonar pasado ese tiempo.

Si desea desactivarla antes, dispone de tres opciones:

- presionar cualquier botón del mando a distancia
- pulsar el botón negro exterior
- retirar la batería de 12V.

SISTEMA CIERRE AUTOMÁTICO

El cierre automático funciona mediante un electroimán, se desactiva y se activa mediante el botón **rojo** que se encuentra al abrir la tapa de las pilas. Una vez activado el cierre automático y la puerta se encuentre cerrada, la cerradura se cerrará automáticamente a los 20-30 segundos aproximadamente. La placa de fijación B tiene un imán insertado. Este imán tiene que estar alineado a la misma altura que el botón **rojo** de la cerraadura.



La pila de 12V durará entre 8 y 10
activaciones de alarmas de 1 minuto de
duración.

FUNCIONAMIENTO DE LA CERRADURA

Una vez enlazados los mandos, instaladas las pilas o enchufando el transformador, puedes abrir o cerrar la cerradura mediante el botón externo de la cerradura, con los mandos a distancia o con el kit de conexión Smart*. Cuando se presione el botón de abrir en el mando, en la cerradura se encenderá el LED azul y cuando se presione el botón de cerrar del mando, se encenderá el LED rojo en la cerradura.

* El kit smart no viene incluido con la cerradura.

GESTIÓN DE BATERÍAS INTELIGENTE

La cerradura gestiona la energía de manera automática. Si se conecta el transformador al mismo tiempo que las baterías, dará preferencia al transformador. En caso de que se vaya la corriente, seguirá funcionando con las baterías.

Cuando las baterías se estén agotando, la cerradura emitirá unos pitidos avisando de que hay que cambiar las baterías. En caso de que no se cambien antes de que se agoten por completo, la cerradura se abrirá automáticamente.

SISTEMA ANTIPÁNICO

La apertura antipánico solo se debe usar en caso extremo, solo hay que bajar el perno que sobresale cuando la cerradura está cerrada.



Es conveniente hacer uso solo del transformador que viene con la cerradura.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 1-Cerraduras Invisibles, SL** garantiza sus productos de forma generalizada por un periodo máximo de 3 años de conformidad con la legislación vigente.
- 2-Cerraduras Invisibles, SL** garantiza todos sus productos por defecto de fabricación, no responsabilizándose por los daños producidos por una manipulación incorrecta o una inadecuada instalación, siendo responsabilidad del comprador o del instalador el detectar cualquier defecto del producto y comunicarlo al vendedor o al departamento de calidad de **Golden Shield**. En este caso, se retirará dicho material y se sustituirá por otro.
- 3-**En caso de que se produjeran cambios de color en alguna parte de la cerradura por roce o uso inadecuado de la misma, **Cerraduras Invisibles, SL** se exime de toda responsabilidad.
- 4-**La cerradura **Golden Shield Alarm** está diseñada exclusivamente para su uso en espacios interiores, dentro de los rangos de temperatura y humedad indicados en la página 1. Si se instala en espacios exteriores, **Cerraduras Invisibles, SL** se exime de toda responsabilidad.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Cerraduras Invisibles, S.L. se reserva el derecho de cambiar el precio de sus productos sin previo aviso. Para cualquier reclamación sobre este documento, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Comunidad de Madrid. Cerraduras Invisibles, SL con CIF: B-87559126 está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 05/05/2016, Tomo 34701, Folio 210, Hoja M-624170, Inscripción 1. Cerraduras Invisibles es propietario de la marca nº 30545.412, denominada Golden Shield. Recuerde que extingue cualquier derecho a garantía si no presenta factura o ticket de compra.



Es conveniente usar los componentes y accesorios que vienen con la cerradura. De no usarlos pierden la garantía.



GOLDEN SHIELD

www.goldenshield.es



Whatsapp: +34 691 730 536 Tel: 91 032 57 62

info@goldenshield.es